

NUM	PRINCIPALES ÉTAPES D'INTERVENTION	FAIT
1	Prendre le walkie-talkie et la liste des locataires dans l'appartement de la RUL puis se diriger à l'entrée principale du 1615 ou du 1625 près du panneau d'alarme incendie ;	
2	Aviser immédiatement le coordonnateur des mesures d'urgence au poste de commandement à l'aide du walkie-talkie et bien spécifier l'endroit où se trouve l'évènement ;	
3	Mettre le dossard « Chef de secteur » qui se trouve dans le pense-bête au rez-de-chaussée ;	
4	Aller à l'endroit où se trouve l'évènement et spécifier au coordonnateur : ➤ s'il y a présence de fumée et/ou d'odeurs ;	
5	Sortir le locataire du logement concerné si possible ;	
6	Parler avec calme et clarté ;	
7	Se rendre à l'entrée principale au RDC du bâtiment concerné et y demeurer en tout temps . La brigade viendra vous y rejoindre ;	
8	Donner les directives aux brigadiers des RRP et RBDT et faire débarrer la porte de l'entrée de l'autre bâtiment ;	
9	Une fois les locataires évacués à l'extérieur, les diriger dans l'entrée principale du bâtiment opposé (soit le 1615 ou 1625) ;	
10	Demander à un brigadier de faire le décompte des locataires par # de logement ;	
11	Communiquer régulièrement avec le coordonnateur des mesures d'urgence pour rendre compte de la situation ;	
12	Laisser la porte de l'entrée principale dégagée et ouverte pour l'arrivée des pompiers ;	
13	Faire de fréquents rapports au coordonnateur des mesures d'urgence en lui indiquant tous les changements de situation : ➤ compte-rendu des brigadiers, arrivée des pompiers, etc.	
14	Attendre les consignes du coordonnateur pour réarmer le panneau d'alarme incendie.	